

RANCH LÄMPÖLIIVI

VÄRMEVÄST | HEATED VEST

Kiitos, että valitsit Ranch-lämpöliivin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä.

1. TOIMINTAPERIAATE

Lämpöelementit toimivat virtapankin avulla ja siirtävät tasaisesti lämpöä kehoon.

Tuotekuvaus:

- Päälliskangas: 100 % nailon
- Vuori: 100 % polyesteri
- Täyte: 100 % polyesteri
- Lämpötila-alueet: 35 °C / 45 °C / 55 °C
- Lämpöelementit: 9 kpl (2 edessä, 6 selässä, 1 niskassa)

2. KÄYTTÖOHJE

Suositellaan käytettäväksi 5V / 2A virtapankkia.

Virtalähteeksi suositellaan minimissään **10 000 mAh** laadukasta varavirtalähdettä.

Virtalähde ei sisälly tuotteeseen.

HUOM! Tuotetta ei suositella käytettäväksi paljasta ihoa vasten tai pienille lapsille.

1. Aseta virtapankki taskuun ja liitä USB-kaapeli.
2. Virtapainikkeessa on kaksi painiketta: selän ja rinnan lämmitykselle.
3. Paina painiketta 3 sekunnin ajan käynnistääksesi lämmityksen.
4. Vaihda lämpötilaa painamalla painiketta lyhyesti.

Lämpötilatasot:

Punainen – 55 °C (korkea)

Sininen – 45 °C (keski)

Vihreä – 35 °C (matala)

Varoitukset:

- Poista virtapankki ennen pesua.
- Käytä neutraalia pesuainetta.

- Käsini- tai konepesu, suositellaan pesupussia.

Pakkauksen sisältö:

1 kpl Ranch-lämpöliivi

Maahantuoja:

Suomi Trading Oy

Realparkinkatu 12, 37570 Lempäälä

asiakaspalvelu@suomitradning.fi

RANCH VÄRMEVÄST

Tack för att du valde Ranch värmeväst. Läs denna bruksanvisning noggrant före användning.

1. ARBETSPRINCIP

Värmeelementen drivs av en powerbank och överför värme jämnt till kroppen.

Produktbeskrivning:

- Yttertåg: 100 % nylon
- Foder: 100 % polyester
- Fyllning: 100 % polyester
- Temperaturområden: 35 °C / 45 °C / 55 °C
- Värmeelement: 9 st (2 fram, 6 bak, 1 vid nacken)

2. ANVÄNDNING

Det rekommenderas att använda en powerbank på 5V / 2A.

Som strömkälla rekommenderas minst en **10 000 mAh** powerbank av god kvalitet.

Powerbank ingår inte i produkten.

OBS! Produkten rekommenderas inte att användas direkt mot bar hud eller av små barn.

1. Placera powerbanken i fickan och anslut USB-kabeln.
2. Strömknappen har två knappar: en för ryggvärme och en för bröstvärme.
3. Håll knappen intryckt i 3 sekunder för att starta uppvärmningen.
4. Justera temperaturen genom att trycka kort på knappen.

Temperaturlägen:

Rött – 55 °C (hög)

Blått – 45 °C (medel)

Grönt – 35 °C (låg)

Varningar:

- Ta bort powerbanken före tvätt.
- Använd ett neutralt tvättmedel.

- Kan tvättas för hand eller i maskin, tvättpåse rekommenderas.

Förpackningens innehåll:

1 st Ranch värmeväst

Importör:

Suomi Trading Oy

Realparkinkatu 12, 37570 Lempäälä

asiakaspalvelu@suomitradning.fi