











sovellus. Lisävarusteena saatava litiumakku on saatavilla edistyneempiä sovelluksia varten.




Virta pois päältä ennen kytkentää

MSP VDC/VAC

Valitse sovellukseen sopiva VAC-sovitin/VDC-muunnin.

Ohjauspaneeli
Muu terminaali
Tasavirtakäyttöisissä yksiköissä kytke laitteet vastaavalla napaisuudella (+) - (+) ja (-) - (-).



Painikkeen käyttö

MODE
LOCK

Jakelujakso
Aseta annostelujakso painamalla
1, 2, 4, 6, 12, 18, 24 kuukautta & 15 päivää (H)

Automaattinen lukitustoiminto

Avaa lukitus painamalla 2 sekunnin ajan

POWER


Virta **ON/OFF**
Paina painiketta laitteen kytkemiseksi päälle

TESTI

TEST-tila
ON : Paina 2 sekunnin ajan
OFF : Painikkeen lyhyt
painallus (pysähtyy käynnissä
olevan syklin päätyttyä).

RESET

Palauta oletusasetukset, kun laitteessa on
toimintahäiriö ja/tai kun Service Pack on
vaihdettu.



LCD-näyttö

6
KUUKAU
SI

Annosteluajan asetus

180

Jäljellä olevat jakelupäivät

Automaattinen Lock Out -tila

500

Öljysäiliön kapasiteetti TEST-

TEST

tila

5603

Syklin päättymisestä kuluneiden
päivien lukumäärä ja näkyy
myös)

Niiden päivien lukumäärä, jona
toiminta on ollut keskeytyneenä
liiallisesta

6403

vastapaine

Akun virta vähissä


Toiminta keskeytetty liiallisen
vastapaineen vuoksi

Tyhjä öljytaso


LED vilkkuu, kun akun varaus on
alhainen, vastapaine on liian suuri
tai öljytaso on tyhjä.

ISO9001/14001


Lisävarusteet öljyvoitelua varten (myydään erikseen)



Öljyharja ja kiinnityskokoonpano




- Käytä OEM Pulsarlube-öljypakkauksia asianmukaisen voitelun varmistamiseksi.
- Asennusohjeet voit ladata verkkosivuiltamme osoitteesta www.pulsarlube.com
- Älä käytä teflon-teippiä öljynjakelijaan liitetyissä osissa.



Säilyvyys ja tuotetakuu Takuu rajoittuu alkuperäisiin materiaali- ja valmistusvirheisiin, eikä se kata tämän tuotteen virheellisestä käsittelystä, väärinkäytöstä ja/tai muusta epäasianmukaisesta käytöstä johtuvia liitännäisvahinkoja. Takuu on 1 vuosi ostopäivästä.

Rev.01

PULSARLUBE
Automaattisen voitelun maailmanjohtaja



Pulsarlube USA, Inc.
1480 Howard Street, Elk Grove Village, IL 60007, Yhdysvallat
TEL:1-847-593-5300 FAX:1-847-593-5303 www.pulsarlube.com info@pulsarlube.com